

FICHE N°5 - PARAMETRAGES DE L'ECLAIRAGE DE CABINE DE LA DRAISINE DU65 REE

Attention avant de réaliser le paramétrage de cette fiche vous devez IMPERATIVEMENT lire la fiche N° 7

Au travers cette fiche, je vous propose de procéder à l'extinction automatique de la cabine interne de la draisine dès que l'engin démarre, en effet, le conducteur souhaite conduire l'engin cabine éteinte.

Avec ce paramétrage je vous propose aussi de rallumer automatiquement la cabine dès l'arrêt de la draisine...

Faites votre choix :

Soit vous affectez la commande de cette opération à la fonction F8 que nous allons créer. Dans ce cas vous conservez la fonction F5 avec le plein éclairage de la cabine de manière permanente.

Voici dans ce cas le paramétrage à réaliser.

Comme toujours lisez les valeurs usine et conservez les !

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue avant le paramétrage	Valeur à entrer proposée	Commentaires
61	97	Pas de changement	Ne surtout pas entrer une autre valeur
42	0	4	Création de la fonction F8 pour la cabine
127	0	60	Création de l'effet extinction automatique de la cabine sur la sortie auxiliaire

Il ne vous reste plus qu'à activer la fonction F8 pour bénéficier de l'effet

Soit vous effectuez l'opération d'extinction/allumage avec la fonction F5 déjà existante mais avec un allumage permanent de la cabine avec la fonction F5 en sortie usine et vous conservez la fonction F8 pour une autre action objet de la fiche N° 7 (c'est ma préconisation).

Voici dans ce cas le paramétrage à réaliser

Comme toujours lisez les valeurs usine et conservez les !

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue avant le paramétrage	Valeur à entrer proposée	Commentaires
61	97	Pas de changement	Ne surtout pas entrer une autre valeur
127	0	60	Création de l'effet extinction automatique de la cabine sur la sortie auxiliaire

Il ne vous reste plus qu'à activer la fonction F5 pour bénéficier de l'effet.