



FICHE N°4 – LISTE DE CV MIKADO 141 SERIE 3

1) Réglage individuel des sons de votre loco 141 REE

La liste ci-dessous annule et remplace la liste des CV de la notice fournie dans la boîte des machines Mikado 141 A, C et D de la série 3.

Réglages Généraux de la 141 REE Série 3

Type de décodeur LokSound 5



Adresse Usine CV1 = 3

	Fonctions	Slots Sons *	Volume CV	Valeur Usine
F0	Feux Blanc avec changement de sens	16	379	8
F1	Activation du son	1, 2, 28, 29, 30	259, 267, 475, 483, 491	120, 120, 72, 72, 56
F2	Sifflet 1 coup (avant départ)	4	283	128
F3	Fumigène			
F4	Purge cylindres automatique			
F5	Sifflet 2 coups à l'arrêt et long en roulant	6, 12	299, 347	128, 128
F6	Mode manœuvre 30 Km/h			
F7	4 coups de Sifflets chef de Gare (sons aléatoires)	19	403	48
F8	Maintien de la Vitesse			
F9	Sifflet 2 coups	21	419	110
F10	Approvisionnement Charbon	5	291	72
F11	4 Feux Blancs (selon version)			
F12	Déplacement HLP à 20 Km/h	20	411	0
F13	Désactivation du son			
F14	Crissement et Bruit des roues sur les rails	15	371	96

F15	Purge manuelle cylindre si F3 activé	14	363	72
F16	Sablage	11	339	96
F17	Arrêt d'urgence			
F18	Son vapeur sans le son des soupapes à pleine vitesse	1, 2, 30	259, 267, 491	120, 120, 56
F19	Suppression des sons aléatoires			
F20	Attelage/Dételage	8	315	72
F21	Roulement avec purgeurs ouverts	20	411	0

REE MODELES

Septembre 2022 - Version 1