



## FICHE N°4 - BB 67000 SERIE 67000 : REGLAGE INDIVIDUEL DES SONS

Au préalable vous devez impérativement avoir modifié les 2 CVs suivantes : CV 31 = 16 CV 32 = 1 avant toute action sur les CVs figurant dans le tableau ci-dessous.

Sons	Nombre de sons gérant l'action	N° CV concernée à modifier éventuellement	Valeur par Défaut de la CV	Numéro du slot dans lequel est rangé le son
Desserrage FD à l'arrêt	1	267	128	2
Moteur	1	259	128	1
Vérouillage Cabine	1	275	128	3
Klaxon un ton Aigu	1	283	128	4
Klaxon un ton Grave	1	291	128	5
Klaxon deux tons	1	299	128	6
Attelage convoi	1	307	128	7
Dételage convoi	1	315	128	8
Crissement des rails	1	323	128	9
Sifflets	1	331	128	10
Annonce départ toute région	1	339	128	11
Ancienne annonce de départ	1	355	128	13
Desserrage FD semelle	1	363	128	14
Ventilateurs	1	443	0	24
Son des freins	1	459	128	

Le réglage général du son s'effectue avec la CV 63, voyez la fiche N°3

Par Eric LIMOUSIN (espacerrails.com) pour REE MODELES

Mars 2015