





### Liste des fonctions BB400

| N°  | Fonction                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| F0  | Feux blancs et rouges côté extrémité 1 – en fonction du sens de marche    |
| F1  | Mise en marche du moteur                                                  |
| F2  | Sifflet                                                                   |
| F3  | Feux blancs et rouges côté extrémité 2 – en fonction du sens de marche    |
| F4  | Démarrage à froid (F4 puis F1)                                            |
| F5  | Eclairage cabine (uniquement à l'arrêt)                                   |
| F6  | Mode manœuvre (feux blanc AV et AR) activés                               |
| F7  | Décélération passage à niveau                                             |
| F8  | Marche sur l'erre avec maintien de vitesse- frein de parking (speed lock) |
| F9  | Bruit de rail                                                             |
| F10 | Régime moteur + 1 cran                                                    |
| F11 | Sifflet court                                                             |
| F12 | Sifflet court                                                             |
| F13 | Sifflet long (train en marche)                                            |
| F14 | Sifflet très long (train en marche)                                       |
| F15 | Sifflet chef de gare (son aléatoire)                                      |
| F16 | Annonce de gare                                                           |
| F17 | Purge d'air                                                               |
| F18 | Attelage dételage                                                         |
| F19 | Porte cabine                                                              |
| F20 | Frein à main                                                              |
| F21 | Roulement du train + jonction de rail.                                    |
| F22 | Démarrage moteur raté                                                     |
| F23 | Faire le plein de l'engin                                                 |
| F24 | Sablage                                                                   |
| F25 | Mute                                                                      |
| F26 | Augmentation du son                                                       |
| F27 | Diminution du son                                                         |



### Functions list BB400

| N°  | Functions                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| F0  | Directional white/red headlights end no 1                    |
| F1  | Motor sound ON/OFF                                           |
| F2  | Whistle                                                      |
| F3  | Directional white/red headlights end no 2                    |
| F4  | Cold start (F4 then F1)                                      |
| F5  | Cab light (only when stopped)                                |
| F6  | Shunting mode (with activated white headlights on both ends) |
| F7  | Rail crossing slowdown                                       |
| F8  | Speed lock and parking brake                                 |
| F9  | Track squeals                                                |
| F10 | Engine speed + 1 notch                                       |
| F11 | Short whistle 1                                              |
| F12 | Short whistle 2                                              |
| F13 | Long whistle (when train moving)                             |
| F14 | Very long whistle (when train moving)                        |
| F15 | Stationmaster whistle (random sounds)                        |
| F16 | Station announcement                                         |
| F17 | Purge                                                        |
| F18 | Coupling / Uncoupling                                        |
| F19 | Cab door                                                     |
| F20 | handbraking                                                  |
| F21 | Train rolling over rail joint.                               |
| F22 | Aborted engine start-up                                      |
| F23 | Refueling                                                    |
| F24 | sanding                                                      |
| F25 | Mute                                                         |
| F26 | Volume increase                                              |
| F27 | Volume decrease                                              |